



Wi-Fi funkcijos vartotojo vadovas



Šis aprašymas taikomas oro kondicionieriams su Wi-Fi funkcija. Prieš naudodamiesi gaminiu, atidžiai perskaitykite vadovą ir laikykite jį ateičiai.

Pradėkime!

Veiklos gairės. Vadovaukitės žemiau pateiktais nurodymais.

Veiksmai	Veiklos punktas	Nauja paskyra	Iš naujo įdiekite programėlę (užregistruota anksčiau)
1 žingsnis	Programėlės atsisiuntimas ir įdiegimas	TAIP	TAIP
2 žingsnis	Programėlės aktyvavimas	TAIP	TAIP
3 žingsnis	Paskyros registravimas	TAIP	NE
4 žingsnis	Prisijungimas	TAIP	TAIP
5 žingsnis	Įrenginio pridėjimas valdymui	TAIP	Registruotas įrenginys išliks

Pastaba. Jei anksčiau užregistravote paskyrą ir pridėjote įrenginį, iš naujo įdiegtą programėlę ir prieš prisijungus, pridėtasis įrenginys liks.

Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) įspėjimas (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWF5)

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) Šis prietaisas neturi sukelti kenksmingų trukdžių ir (2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gautus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kurių nėra aiškiai patvirtinusi už atitiktą atsakingoji šalis, gali panaikinti vartotojo teisę naudoti įrangą.

Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji pagal FCC taisyklių 15 dalį atitinka B klasės skaitmeninio prietaiso ribas. Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja radijo dažnio energiją ir gali ją skleisti, o jei ji nėra įdiegta ir naudojama pagal instrukcijas, ji gali sukelti kenksmingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra jokios garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia radijo ar televizijos priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius atliekant vieną ar daugiau iš šių priemonių:

- Perstatyti arba perkelti priėmimo anteną.
- Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkti įrangą prie kitos grandinės, nei prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo.
- Dėl pagalbos kreiptis į pardavėją arba patyrusį radijo / televizijos techniką.

Atstumas tarp vartotojo ir įrenginio turėtų būti ne mažesnis kaip 20 cm.

TURINYS

Wi-Fi modulio specifikacija ir pagrindinė informacija.....	1
Programėlės atsisiuntimas ir įdiegimas.	2
Programėlės suaktyvinimas	3
Registracija.....	4
Prisijungimas.	6
Įrenginio pridėjimas	8
Oro kondicionieriaus valdymas.....	10
Paskyros valdymas.	29
Problemų sprendimas.	31

Wi-Fi modulio specifikacija ir pagrindinė informacija

1. Minimalios išmaniojo telefono specifikacijos:

Android 5.0 arba naujesnė versija


iOS 9.0 arba naujesnė versija

2. Pagrindiniai Wi-Fi modulio parametrai

Parametrai	Išsami informacija
Tinklo dažnis	2.400 - 2.500G Hz
WLAN standartai	IEEE 802.11 b/g/n (1-14 kanalai)
Protokolo ženklų palaikymas	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/ Daugialypės terpės DNS
Saugumo palaikymas	WEP/WPA/WPA2/AES128
Tinklo tipo palaikymas	STA/AP/STA+AP

3. Wi-Fi modulio vieta ir vidinio bloko vaizdas

Atidarykite priekinį skydelį, Wi-Fi modulis yra šalia elektros dėžutės dangtelio arba skydelyje.





Smart Life

„Android“ išmaniajam telefonui

1 metodas: skaitytuvu nuskaitykite QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite programėlę.

2 metodas: savo išmaniajame telefone atidarykite „Google“ „Play Store“, ieškokite „Smart Life“ programėlės, atsisiųskite ir įdiekite ją.



IOS išmaniajam telefonui

1 metodas: nuskaitykite QR kodą ir vadovaukitės patarimais kaip patekti į „AppStore“, atsisiųsti ir įdiegti programėlę.

2 metodas: atidarykite Apple „AppStore“ savo išmaniajame telefone ir ieškokite „Smart Life“ programėlės, atsisiųskite ir įdiekite ją.



Pastaba:

Diegdami programėlę įgalinkite šios programėlės Storage / Location / Camera/Saugojimas/Vieta/Kamera teises. Priešingu atveju veikimo metu iškils tam tikrų problemų.

Programėlės suaktyvinimas

Pirmą kartą naudojant programėlę ją reikia suaktyvinti.


1. Paleiskite „Smart Life“ programėlę savo išmaniajame telefone.




Smart Life

1 metodas: Palieskite mygtuką „Scan/Nuskaityti“ ir nuskaitykite QR kodą.


2 metodas: ekrano apačioje palieskite arba „Įveskite aktyvavimo kodą/ Enter Activation code“, tada įveskite aktyvavimo kodą ir spustelėkite „CONFIRM /PATVIRTINTI“.



Aktyvavimo QR kodas ir aktyvinimo kodas





Pastaba: Be QR kodo ar aktyvinimo kodo negalite suaktyvinti ir naudoti programėlės, saugokite juos.



Registracija

1. Jei neturite paskyros, palieskite mygtuką „Register/Registruotis“.
2. Perskaitykite privatumo politiką ir palieskite „Agree/Sutinku“.




3. Palieskite „>“ ir pasirinkite šalį.
4. Įveskite savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
5. Palieskite mygtuką „Obtain verification code/Gauti patvirtinimo kodą“.

Ieškokite šalies arba šalies radimui ir pasirinkimui slinkite ekranu aukštyn / žemyn.



Įveskite savo telefono numerį arba el. pašto adresą



Registracija

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Enter verification code

Verification code is sent to your phone:
86-*****;Resend(55s)

- Įveskite patvirtinimo kodą, kurį gavote telefono žinute ar el. paštu.
- Įveskite slaptažodį, sudarytą iš 6-20 simbolių, įskaitant simbolius ir skaičius.
- Palieskite „Done/Atlikta“.

Prisijungimas

- Palieskite „Log with existing account/Prisijungti naudojant esamą paskyrą“.
- Įveskite savo registruotą paskyrą ir slaptažodį.
- Palieskite mygtuką „Log in/Prisijungti“.

Register

Log in with existing account

Čia įveskite paskyrą

Įveskite slaptažodį



Prisijungimas

Pirmą kartą naudojant programėlę reikia sukurti šeimą


4. Palieskite „Create family/Sukurti šeimą“.
5. Sukurkite šeimos pavadinimą.
6. Nustatykite vietą.
7. Pasirinkite numatytuosius kambarius arba pridėkite naujų kambarių.
8. Palieskite „Done/Atlikta“ ir „Completed/Baigta“.




pasirinkite rekomenduojamą kambarį arba sukurkite naują kambarį, tada palieskite „Atlikta/Done“.



Šeima sėkmingai sukurta
Peržiūrėti šeimą Užbaigta



 **Pastaba:**

Programėlė gali atidaryti žemėlapij jūsų telefone ir jūs galite nustatyti savo buvimo vietą.

Ką daryti pamiršus slaptažodį

pamiršus slaptažodį, galite prisijungti taip, kaip nurodyta toliau:

(Tik telefono numerių paskyroms)

1. Palieskite „SMS verify and sign in/SMS patikrinimas ir prisijungimas“.
2. Įveskite savo telefono numerį ir palieskite mygtuką „Obtain verification code/Gauti patvirtinimo kodą“.
3. Įveskite telefonu gautą patvirtinimo kodą.

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

I agree with Service Agreement and Policy

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****,Resend(55s)

Arba galite iš naujo nustatyti slaptažodį, kaip nurodyta toliau:

1. Palieskite „Pamiršau slaptažodį/Forgot password“.
2. Įveskite savo paskyrą (telefono numerį arba el. pašto adresą) ir palieskite mygtuką „Obtain verification code/ Gauti patvirtinimo kodą“.
3. Įveskite patvirtinimo kodą, gautą telefonu ar el. paštu.
4. Įrašykite naują slaptažodį ir palieskite mygtuką „Done/Atlikta“.

<

Login

China +86 >

Mobile number/e-mail address

Password

Log in

SMS verify and sign in Forgot password

I agree with Service Agreement and Policy

<

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your phone:
86-*****,Resend(55s)

<

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Įrenginio pridėjimas

Galimi du įrenginio pridėjimo būdai: CF (Greitojo prijungimo) ir AP (Prieigos taškas).







CF režimas

1. Įjunkite vidinį bloką, oro kondicionieriaus paleisti nereikia.
2. Spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame ekrano „Home/Pagrindinis“ kampe arba kambaryje, kuriame nėra įrenginio, palieskite „Add device/Pridėti įrenginį“.
3. Palieskite „Split Air conditioner/Padalinti oro kondicionierių“ logotipą.
4. Atstatykite Wi-Fi modulį, 6 kartus paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką „DISPLAY/EKRANAS“, arba naudokite tinkamą įrankį Wi-Fi modulio iš naujo nustatymo mygtuko paspaudimui, kol jo vidiniame ekrane pasirodys „CF“, tada Palieskite „Kitas žingsnis/Next step“.
5. Įveskite Wi-Fi slaptažodį, kuris yra tas pats, kaip prijungto jūsų išmaniojo telefono, palieskite „Confirm/Patvirtinti“ (jei reikia, galite pakeisti tinklą).
6. Jūs galite pamatyti procentinį prisijungimo proceso greitį, tuo pačiu metu vidaus ekrane šviečia PP „SA“, „AP“.

"PP" reiškia "Searching the router/ maršrutizatoriaus paieška"

"SA" reiškia "connected to the router/prijungtas prie maršrutizatoriaus"

"AP" reiškia "connected to the server/prijungtas prie serverio"



Įrenginio pridėjimas





AP režimas

1. Įjunkite vidinį bloką, oro kondicionieriaus paleisti nereikia.
2. Spustelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame ekrano „Home/Pagrindinis“ kampe arba kambaryje, kuriame nėra įrenginio, Palieskite „Add device/Pridėti įrenginį“.
3. Palieskite „Split Air conditioner/Padalinti oro kondicionierių“ logotipą.
4. Atstatykite Wi-Fi modulį, 6 kartus paspausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką „DISPLAY/EKRANAS“, arba naudokite tinkamą įrankį, norėdami paspausti Wi-Fi modulio iš naujo nustatymo mygtuką, kol jo vidiniame ekrane pasirodys „AP“, tada palieskite „Kitas žingsnis/Next step“.
5. Įveskite Wi-Fi slaptažodį, kuris yra tas pats, kaip prijungto jūsų išmaniojo telefono, palieskite „Confirm/Patvirtinti“ .
6. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite "SmartLife-****", ir spustelėkite " < ".
7. Jūs galite pamatyti procentinį prisijungimo proceso greitį, tuo pačiu metu vidaus ekrane šviečia PP " , " SA " , " AP " .




"PP" reiškia "Searching the router/ maršrutizatoriaus paieška "

"SA" reiškia "connected to the router/prijungtas prie maršrutizatoriaus"

"AP" reiškia "connected to the server/prijungtas prie serverio "



Įveskite slaptažodį




Pervardinkite įrenginį
Pasirinkite vietos kambarį

Oro kondicionieriaus valdymas

Pridėjus įrenginį, automatiškai pasirodys prietaiso valdymo ekranas.


Įrenginio valdymo ekranas atsiras rankiniu būdu pagrindiniame ekrane palietus įrenginio pavadinimą.




Pastaba:

Yra dvi skirtingos valdymo formos, pagrįstos skirtinga programine įranga arba Wi-Fi modulio programine įranga. Prašome atidžiai perskaityti vadovą, pateiktą tikrojeje valdymo sąsąjoje.

1 valdymo forma




2 valdymo forma



1 valdymo forma


Pagrindinė valdymo sąsaja



Oro kondicionieriaus valdymas

1 valdymo forma. Režimo/Mode nustatymas

1. Ekraną režimo rodydami palieskite Režimas/ Mode.
2. Pasirinkite vieną iš režimų Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Norėdami atšaukti Mode setting/Režimo nustatymą, palieskite bet kur aplink nustatytąją temperatūrą.



1 valdymo forma. Ventiliatoriaus greičio pasirinkimas

1. Ventiliatoriaus ekraną režimo rodydami Palieskite Fan/Ventiliatorius.
2. Pasirinkite vieną iš ventiliatoriaus greičių High/Med/Low/Auto/ Aukštas / vidutinis / žemas / automatinis.
3. Norėdami atšaukti, palieskite bet kur aplink nustatytąją temperatūrą.





1 valdymo forma. Funkcijos nustatymas

1. Funkcijos ekrano režimo parodymui palieskite Function /funkcija.
2. Pasirinkite vieną iš funkcijų Sleep/Turbo/ECO /Miego / Turbo / ECO.
3. Automatiniam siūbavimui UP-DOWN/LEFT-RIGHT /Aukštyn-žemyn / kairėn-dešinėn kryptimi pasirinkite UP-DOWN/LEFT-RIGHT /Aukštyn-žemyn / kairėn-dešinėn.
4. Norėdami atšaukti funkcijos nustatymą, bakstelėkite bet kur aplink nustatytąją temperatūrą.



1 valdymo forma. Laikmačio pridėjimas


1. Add Timer/Laikmačio pridėjimo ekrano režimo rodymui palieskite Timer/Laikmatis.
2. Palieskite Add Timer/Laikmačio pridėjimas.



Oro kondicionieriaus valdymas



1 valdymo forma. Laikmačio pridėjimas

3. Pasirinkite laiką, kartojimo dienas ir Timer / Laikmačio įjungimą / išjungimą.
4. Pasirinkite Mode / Fan speed / Function / režimą / ventiliatoriaus greitį / funkciją ir nustatykite laikmačio įjungimo temperatūrą.
5. Noredami pridėti laikmatį, palieskite Save/Išsaugoti.



1 valdymo forma. Timer/Laikmačio valdymas


1. Palieskite laikmačio juostą, laikmačio redagavimui, kaip laikmačio pridėjimo procesą.
2. Laikmačio įjungimui arba išjungimui spustelėkite jungiklį.
3. Laikydami laikmačio juostą apie 3 sekundes ir pasirodžius ekranui Remove Timer/ Pašalinti laikmatį, palieskite CONFIRM/ PATVIRTINTI ir pašalinkite laikmatį.



Oro kondicionieriaus valdymas

2 valdymo forma



Pagrindinė valdymo sąsaja



Oro kondicionieriaus valdymas

2 valdymo forma. Mode/Režimo nustatymas



1. Palieskite Mode/režimo mygtuką.
2. Mode /Režimo ekrane yra 5 režimai. Norėdami nustatyti oro kondicionieriaus darbo režimą, palieskite vieną mygtuką.
3. Norėdami grįžti į pagrindinį valdymo ekraną, palieskite X mygtuką.
4. Ekrane pasikeis režimas ir fonas.



Pastaba: patogiam valdymui perskaitykite vartotojo vadove esančią informaciją apie režimą .

2 valdymo forma. Fan speed/Ventiliatoriaus greičio pasirinkimas

1. Palieskite Fan speed/ventiliatoriaus greičio mygtuką.
2. Pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį ir palieskite jį.
3. Norėdami grįžti į pagrindinį valdymo ekraną, palieskite X mygtuką.
4. Ekrane pasirodys pasirinktas ventiliatoriaus greičio indikatorius.




Režimas	Ventiliatoriaus greitis
Cool	Visi greičiai
Fan	Visi greičiai
Dry	
Heat	Visi greičiai
Auto	Visi greičiai

Pastaba: Ventiliatoriaus greičio negalima reguliuoti esant sausinimo režime.

Pastaba: Atsižvelgiant į oro kondicionieriaus modelį, ventiliatoriaus greičio ekranas gali pasirodyti šiek tiek kitoks.

Toliau pateiktas pavyzdys:






Oro kondicionieriaus valdymas



2 valdymo forma. Oro srauto/Air Flow kontrolė

1. Palieskite „Precision Air Flow/Tikslaus oro srauto“ mygtuką arba „Swing Flow/Siūbavimo srauto“ mygtuką.
2. Pasirinkite norimą oro srautą ir bakstelėkite.
3. Norėdami grįžti į pagrindinį valdymo ekraną, palieskite X mygtuką.
4. Ekrane pasirodys pasirinktas oro srauto indikatorius

Pastaba: Kai kuriems modeliams be automatinės kairės ir dešinės krypties oro sravės; jį įjungus, išgirsite pytelėjimą, tačiau jokie veiksmai nebus atliekami.





Pastaba: priklausomai nuo oro kondicionieriaus modelio, pagrindinis valdymo ekranas ir oro srauto ekranas gali pasirodyti šiek tiek kitoks. Toliau pateiktas pavyzdys:



Oro kondicionieriaus valdymas

2 valdymo forma. ECO funkcija


1. Norėdami naudoti „Eco“ funkciją, jos suaktyvinimui tiesiog palieskite mygtuką, mygtukas švies ir ekrane pasirodys indikatorius.
2. Funkcijos išjungimui palieskite dar kartą.
3. Kai kurių oro kondicionierių modelių kontroliuojama temperatūra:
Aušinimo režimu nauja nustatoma temperatūra bus ≥ 26 .
Šildymo režimu nauja nustatoma temperatūra bus ≤ 25 °C.



Režimas	ECO jungtas
Cool	TAIP
Fan	
Dry	
Heat	TAIP
Auto	

ECO yra išjungtas / Fan/ Dry/Auto režime .

Pastaba: Pagrindinis valdymo ekranas ir ECO valdymo metodas atsizvelgiant į oro kondicionieriaus modelį gali būti šiek tiek skirtingi. Toliau pateiktas pavyzdys:





Pastaba:

Kai kuriuose oro kondicionierių modeliuose ECO režimas yra išjungtas Turbo/Sleep/Turbo / miego režime.

2 valdymo forma. Miego funkcija

1. Palieskite Sleep/Miego mygtuką.
2. Pasirinkite norimą Sleep mode/miego režimą ir palieskite jį.
3. Norėdami grįžti į pagrindinį valdymo ekraną, palieskite X mygtuką.
4. Ekrane pasirodys pasirinkto miego režimo indikatorius.





Režimas	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep/miego režimas išjungtas oro kondicionieriui esant Fan/ Dry/Auto režime .

Pastaba:

Pagrindinis valdymo ekranas, atsižvelgiant į oro kondicionieriaus modelį gali pasirodyti šiek tiek kitoks. Toliau pateiktas pavyzdys:






Pastaba:

Kai kuriuose oro kondicionierių modeliuose Sleep/ miego režimas išjungtas oro kondicionieriui esant Turbo/Sleep/ Turbo /Miego režime.

2 valdymo forma. Laikmačio įjungimo/Timer(on) nustatymas

1. Palieskite Timer/laikmačio mygtuką.
2. Palieskite "+" viršutiniame dešiniajame pagrindinio „Timer/Laikmačio“ ekrano kampe.
3. Pasirinkite Time / Repeat / Switch OFF/Laikas/Pakartoti/Išjungti, tada palieskite Save/Išsaugoti.
4. Užrašas Timer(off)/ Laikmatis (išjungtas) pasirodys pagrindiniame laikmačio ekrane.




Palieskite Repeat/ Pakartoti>, po to palieskite norimas pakartojimo dienas arba „Once/ Vieną kartą“, tada savo pasirinkimo patvirtinimui palieskite Confirm/ Patvirtinti.

Cancel	Repeat	Confirm
Once		
Monday		✓
Tuesday		✓
Wednesday		✓
Thursday		✓
Friday		✓
Saturday		
Sunday		



Palieskite „Switch/įjungti“> tada ON pasirinkimui slinkite ekranu ir Confirm /Patvirtinkite.

Cancel	Switch	Confirm
	ON	
	OFF	




2 valdymo forma. Laikmačio išjungimo /Timer(off) nustatymas


1. Palieskite Timer/laikmačio mygtuką.
2. Palieskite "+" viršutiniame dešiniajame pagrindinio „Timer/Laikmačio“ ekrano kampe.
3. Nustatykite Time / Repeat / Switch ON/Laikas/Pakartoti/Ijungti, tada palieskite Save/išsaugoti.
4. Laikmatis pasirodys pagrindiniame Timer/Laikmačio ekrane.





Laiko pasirinkimui slinkite aukštyn/žemyn



Palieskite Repeat/ Pakartoti>, po to palieskite norimas pakartojimo dienas arba „Once/ Vieną kartą“, tada savo pasirinkimo patvirtinimui palieskite Confirm/ Patvirtinti.



Palieskite „Switch/Ijungti“>tada ON pasirinkimui slinkite ekranu ir Confirm /Patvirtinkite.



Palieskite po vieną Temperatūra /Režimas/ Ventilatoriaus greitis / Oro srautas >, nustatykite savo pageidaujama, kaip minėta ankstesniame skyriuje, ir bakstelėkite Confirm /Patvirtinti.

2 valdymo forma. Timer/Laikmačio valdymas

1. Laikmačio nustatymo pakeitimas:

Norėdami patekti į laikmačio nustatymo ekraną, palieskite bet kurią laikmačio juostos vietą, išskyrus jungiklio juostą. Tada pakeiskite nustatymą ir palieskite Save/išsaugoti.

2. Enable/ Ijunkite arba Disable /išjunkite laikmatį:



Norėdami išjungti laikmatį, palieskite kairę jungiklio pusę.

Norėdami įjungti laikmatį, palieskite dešinę jungiklio pusę.

3. Laikmačio ištrynimasis:


Stumkite laikmačio juostą iš dešinės į kairę, kol pasirodys mygtukas

Delete/Ištrinti. Palieskite jį.




Slinkdami kairėn išjunkite laikmatį.

Slinkdami į dešinę, įjunkite laikmatį.




2 valdymo forma. Daugiau funkcijų

1. Jei norite naudoti papildomas funkcijas (jei rodomos ekrane), palieskite mygtuką More/Daugiau.



Pastaba:
Kai kuriuose oro kondicionierių modeliuose nėra More/daugiau mygtuko.



Pastaba: Jei oro kondicionierius neturi šios funkcijos arba neįjungia esamo režimo, jo išvaizda gali būti kitokia, kai kurios piktogramos bus paslėptos.

2. Norėdami įjungti / išjungti vidaus LED ekraną, palieskite „Display /Ekraną“.



Ekranas

3. Skambėjimo įjungimui / išjungimui dirbant per „Wi-Fi APP“ palieskite „Buzzer/Zirzeklį“ .



Buzzer

4. „Anti-Mildew“ funkcijos suaktyvinimui (jei ji yra ekrane) palieskite mygtuką „Anti-Mildew/prieš pelėsio susidarymą“. Išjungus kintamą srovę, įsijungs džiovinimas, sumažinantis likutinę drėgmę ir apsaugos nuo pelėsio. Pasibaigus funkcijai, jis automatiškai išsijungs.



Anti-Mildew

5. Norėdami įjungti / išjungti sveikatos funkciją (jei ji yra ekrane), palieskite mygtuką „Health/ Sveikata“. Tai suaktyvins antibakterinę jonizatoriaus funkciją. Ši funkcija taikoma tik modeliams su jonizatoriaus generatoriumi.



Health


2 valdymo forma. Daugiau funkcijų

6. Palieskite mygtuką „GEN režimas“ (jei jis yra ekrane).

Šiame režime galite pasirinkti vieną iš trijų srovės lygių. Energijos sutaupymui kondicionierius palaikys tinkamą srovę.





GEN Mode ▶



7. Palieskite mygtuką „Electricity Monitoring /Elektros stebėjimas“ (jei jis yra ekrane). Esant šiai funkcijai galite stebėti oro kondicionieriaus energijos suvartojimą.



Elektros stebėjimas



Kalendorius pasirodymui palieskite šį mygtuką, tada pasirinkite datą.

8. Bakstelėkite mygtuką „Self-Cleaning /Savaiminis valymas“ (jei jis yra ekrane). Vartotojo vadove patikrinkite išsamią informaciją apie savaiminio valymo funkciją.



Self-Cleaning

9. Palieskite mygtuką „8° C heat/šilumos“ (jei jis yra ekrane). Ši funkcija padeda palaikyti kambario temperatūrą virš 8° C. Vartotojo vadove patikrinkite išsamią 8° C funkcijos funkciją.





8° C Heat

2 valdymo forma. Daugiau funkcijų

10. palieskite "Reservation/ Rezervacija" mygtuką (jei jis yra ekrane).

Galite pagal pageidavimą nustatyti laiką, dienos pakartojimą, temperatūrą, režimą, ventiliatoriaus greitį, oro srautą, funkcijos suaktyvinimui palieskite Save/ Išsaugoti. Paskirtu metu oro kondicionierius automatiškai pasieks jūsų nustatymus.

Reservation ▶





11. Palieskite mygtuką „Self-diagnosis /Savidiagnostika“ (jei jis yra ekrane).

Oro kondicionierius automatiškai diagnozuos save ir, jei įmanoma, nurodys klaidos kodą ir problemos instrukcijas.



Self-diagnosis ▶



Oro kondicionieriaus valdymas


2 valdymo forma. Daugiau funkcijų

12. Palieskite mygtuką „Electricity Monitoring /Elektros stebėjimas“ (jei jis yra ekrane).




Elektros energijos valdymas ▶

Fix Režimas	Oro kondicionieriaus veiksmiai
Numatytasis režimas	Kintamosios srovės automatinis valdymas. Galutinis protingas energijos taupymas suteikia patogų ir vėsų miegą naktį.
Pastovioji elektra	Kintamoji srovė automatiškai veikia pagal pastovią elektros energiją, vartotojas gali pasirinkti pastovią elektros energiją kiekvieną naktį.
Pastovi temperatūra	Kintamoji srovė automatiškai veikia pagal pastovią temperatūrą. Kiekvieną vakarą vartotojas gali pasirinkti skirtingą temperatūrą.




1. Pasirinkite Default/Numatytąjį režimą
 2. Įjunkite/ON
- Kiti 2 režimai bus išjungti.*




1. Pasirinkite „Fix Electricity“ režimą
 2. Pasirinkite fiksuotą energijos suvartojimą
 3. Įjunkite/ON
- Kiti 2 režimai bus išjungti.*

Norėdami pamatyti daugiau sąrašo, laiką galima slinkti kairėn arba dešinėn.




1. Pasirinkite Fix Temp režimą
 2. Pasirinkite fiksuotą temperatūrą
 3. Įjunkite/ON
- Kiti 2 režimai bus išjungti.*




Elektros energijos valdymo indikatorius

Oro kondicionieriaus valdymas


Išsami informacija apie įrenginį ir valdymas

Palieskite  1 valdymo formoje ar Palieskite ... 2 valdymo formoje, pateksite į išsamų įrenginio ekraną. Čia rasite naudingos informacijos ir galėsite bendrinti įrenginį su kitomis paskyromis. Atidžiai išanalizuokite šias nuotraukas ir instrukcijas.


1 valdymo forma



2 valdymo forma



Palieskite įrenginio vietos į kitą kambarį pakeitimui



Palieskite tinklo būsenos patikrinimui

Palieskite tinklo būsenos patikrinimui

Palieskite instrukcijų, kaip prijungti „Amazon Alexa“ arba „Google Assistant“ balso valdiklį, gavimui

Palieskite įrenginio bendrinimui su kita paskyra

Palieskite virtualaus ID /Wi-Fi pavadinimo / IP adreso MAC adreso / laiko juostos /Wi-Fi stiprumo patikrinimui

Patikrinkite ir atnaujinkite aparatinę programinę įrangą





Palieskite įrenginio pašalinimui ir ištrynus jis bus automatiškai atstatytas.

Perduokite problemas ar kai kuriuos pasiūlymus programėlės administratoriui.


Išsami informacija apie įrenginį ir valdymas

Kaip bendrinti įrenginius su kitomis paskyromis?

1. Palieskite „Device Sharing/ Įrenginio bendrinimas“ ir pasirodys įrenginio bendrinimo ekranas.
2. Palieskite „Add Sharing/ Pridėti bendrinimą“.
3. Pasirinkite regioną ir įveskite paskyrą, kurią norite bendrinti.
4. Palieskite „Completed/ Užbaigta“, paskyra pasirodys jūsų bendrinimo sąrašė
5. Įrenginių sąrašo atnaujinimui gauti bendrinimosi nariai turėtų palaikyti nuspaužę pagrindinį ekraną ir slinkti žemyn, įrenginys pasirodys įrenginių sąrašė.





Laikykite juostą apie 3 sekundes, tada galėsite ištrinti bendrinimo paskyrą.





Įrenginių sąrašo atnaujinimui laikykite ir slinkite žemyn

Paskyros profilio nustatymas




Pakeiskite savo paskyros vardą




Pasirinkite paskyros paveikslėlį iš vietinio albumo

Pasirinkite laiko juostą



Norėdami paleisti programėlę, nustatykite šablono slaptažodį



Pakeiskite slaptažodį taip pat, kaip atstatydami slaptažodį (7 psl.)


Palieskite jungiklį įgalinimui arba išjunkite Pattern/šablono slaptažodį

Rūpestingai elkitės su paskyros išjungimu, nes visi duomenys bus ištrinti.


Paskyros valdymas

Namų/Home (Family/Šeimos) valdymas

1. Kairiajame viršutiniame pagrindinio ekrano kampe palieskite namų pavadinimą ir pasirinkite „Home Management/Namų valdymas“.
Arba Palieskite „Me/Aš“ ir „Home Management /Namų valdymas“.
2. Palieskite vieną iš šeimos, esantį šeimos sąrašė ir pateksite į Family Settings/Šeimos nustatymų ekraną.



3. Nustatykite šeimą, kaip toliau parodytus indikatorius.



Pranešimas

1. Techniniame atnaujinime gali būti faktinių elementų nuokrypis nuo esančių vadove. Mes reiškiamo atsiprašymą. Žiūrėkite savo faktinį produktą ir programėlę.
2. Kokybės pagerinimui išmaniojo oro kondicionieriaus programėlė gali būti keičiama be įspėjimo, taip pat atsižvelgiant į gamybos įmonių aplinkybes, ištrinama.
3. Silpnėjant Wi-Fi signalui, išmanioji programėlė gali būti atjungta. Taigi, įsitikinkite, kad vidinis blokas yra netoli belaidžio maršrutizatoriaus.
4. Belaidžiam maršrutizatoriui turėtų būti įjungta DHCP serverio funkcija.
5. Interneto ryšys gali nepavykti dėl ugniasienės problemos. Tokiu atveju susisiekite su interneto paslaugų teikėju.
6. Norėdami užtikrinti išmaniojo telefono sistemos saugumą ir tinklo nustatymą, įsitikinkite, kad yra įdiegta patikima išmanaus oro kondicionieriaus programėlė.

Problemų sprendimas

Aprašymas	Priežasties analizė
Oro kondicionieriaus nepavyko sėkmingai sukonfigūruoti	<ol style="list-style-type: none">1. Patikrinkite, ar mobiliojo ryšio Wi-Fi adresas ir slaptažodis yra teisingi;2. Patikrinkite oro kondicionierių pagal konfigūracijos būseną;3. Patikrinkite, ar yra ugniasienė ir ar buvo nustatyti kiti apribojimai;4. Patikrinkite, ar maršrutizatorius veikia normaliai;5. Įsitikinkite, kad oro kondicionierius, maršrutizatorius ir mobilusis telefonas veikia signalo srityje;6. Patikrinkite ar yra maršrutizatoriaus ekranavimas;
Mobilusis telefonas negali valdyti oro kondicionieriaus	<p>Programinės įrangos rodymas: identifiukuoti nepavyko,</p> <p>Tai reiškia, kad oro kondicionierius buvo nustatytas iš naujo, o mobilusis telefonas prarado valdymo leidimą.</p> <p>Norėdami vėl gauti leidimą, turite prisijungti prie Wi-Fi. Prijunkite vietinį tinklą ir atnaujinkite jį.</p> <p>Galiausiai vis tiek neveikia, ištrinkite oro kondicionierių ir palaukite, kol jis atsinaujins.</p>
Mobilusis ryšys neranda oro kondicionieriaus	<p>Programinės įrangos ekranas: Oro kondicionierius neveikia. Patikrinkite, ar veikia tinklas;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Oro kondicionierius buvo pertvarkytas;2. Oro kondicionierius išjungtas;3. Maršrutizatorius išjungtas;4. Oro kondicionierius negali prisijungti prie maršrutizatoriaus;5. Oro kondicionierius negali prisijungti prie tinklo per maršrutizatorių (nuotolinio valdymo režimu);6. Mobilioju ryšiu negalima prisijungti prie maršrutizatoriaus (pagal vietinio valdymo režimą);7. Mobilioju telefonu negalima prisijungti prie tinklo (nuotolinio valdymo režimu).

